

Die Sitzgröße Ihres Barefoot Sattels bezieht sich in erster Linie auf die Statur des Reiters.

-Sattelmodell Cheyenne, London, Arizona:

Größe 0: für (schlanke) Kinder und zierliche Erwachsene bis Konfektionsgröße 34

Größe 1: für Reiterinnen ab Konfektionsgröße 36 bis 38/40 und Reiter ab 44/46

Größe 2: für Reiterinnen ab Konfektionsgröße 40 und Reiter ab 48

-Sattelmodell Cherokee und Atlanta:

Größe 1: für Reiterinnen ab Konfektionsgröße 36 bis 38/40 und Reiter ab 44/46

Größe 2: für Reiterinnen ab Konfektionsgröße 40 und Reiter ab 48

-Sattelmodell Nevada:

Einheitsgröße für Reiterinnen mit Konfektionsgröße 36/38 – 42/44 und Reiter ab 46 bis 56

!! Wählen Sie im Zweifelsfall lieber eine Nummer größer. Es ist sehr wichtig, dass Sie als Reiter optimal in dem Sattel platziert sind, um zu gewährleisten, dass Sie sich darin wohlfühlen. Da der Barefoot den Reiter optimiert in den Schwerpunkt des Pferdes platziert und im hinteren Rückenbereich kein starrer Baum die Bewegung beeinträchtigt, ist die Gesamtrückenlänge des Sattels für den Pferderücken in den meisten Fällen unerheblich, d.h. der Sattel stört den Bewegungsablauf des hinteren Rückenbereiches nicht im Gegensatz zu einem starren Sattel.